


LTV50/050



General Guidelines

- Please read the following instruction carefully and use the product accordingly.
- Please keep this manual and hand it over when you transfer the product.
- This summary may not include every detail of all variations and considered steps. Please contact us when further information and help are needed.

Notes

- The product is intended for indoor use only. The product must be assembled and used in accordance with the provisions of the manual. Personal injury and/or damage to product may occur if products are used outside of their intended purposes and/or if products have been changed/modified from their original design. The seller does not assume any responsibility or liability with respect to any injury/damage caused by incorrect assembly or improper use.
- Avoid long-term exposure to humid environments to prevent mildew.
- Keep the product away from fire sources and high temperatures. Do not expose the product to direct sunlight.
- Do not place any hot objects on the surface of the product.
- If there are any defective or missing parts after unpacking, please cease assembly immediately and contact us.
- Please assemble the item on a spacious surface and do not place the unwrapped product directly on the ground to avoid product damage.
- Please do not stand or sit on the wooden boards.
- Please wear gloves during the assembly and/or disassembly process to avoid scratches from any sharp edges.
- Please match the corresponding part and fitting based on the part number in the manual.
- If the part does not match with the fitting, please check the piece as specified in this manual.
- During assembly, first loosely align all screws with the corresponding pre-drilled holes and then tighten the screws one by one.
- Periodically inspect screw tightness while the product is in use. If necessary, retighten to ensure structural integrity.
- If you accidentally spill water or another liquid on the surface, immediately wipe clean with a dry towel.
- Please keep the product away from sharp, pointed objects and corrosive substances to prevent product damage.
- Please place this item on level, solid ground during use.

Warning

- Children are not allowed to assemble the product. During assembly, keep any small parts out of the reach of children as they may be fatal if swallowed or inhaled.
- Children are not allowed to stand, climb or play on the product to avoid serious bodily injury by the toppling.
- Never use the product if any part is missing or defective to avoid potential hazards.
- Keep plastic packing bags out of reach of children to avoid any potential danger, such as suffocation.
- The maximum load capacity of each shelf is 50 kg (110 lbs). Do not place overweight items on it.
- The product is suitable for TVs weighing no more than 30 kg (66lb) and measuring no more than 65 inches.

Einleitung

- Bitte lesen Sie die folgende Anleitung aufmerksam durch und verwenden Sie das Produkt sachgemäß.
- Bewahren Sie diese Anleitung gut auf und händigen Sie sie bei Weitergabe des Produkts an Dritte ebenfalls mit aus.
- Aus Gründen der Übersicht können nicht alle Details zu allen Varianten und denkbaren Montagen beschrieben werden. Wenn Sie weitere Informationen und Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.

Hinweise

- Das Produkt ist nur zum Gebrauch in Innenräumen vorgesehen. Montieren und verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Eine andere Verwendung oder eine Veränderung/ein Umbau des Produktes ist nicht erlaubt und kann zu Verletzungen und/oder Beschädigungen des Produktes führen. Der Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Montage entstanden sind.
- Stellen Sie das Produkt bitte nicht über einen längeren Zeitraum hinweg in einer feuchten Umgebung auf, um Schimmel zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt von Feuerquellen fern. Setzen Sie es zudem keinen hohen Temperaturen und keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Stellen Sie keine heißen Gegenstände auf die Oberfläche des Produkts.
- Überprüfen Sie nach dem Auspacken des Produktes, ob es einwandfrei aussieht und alle Einzelteile vorhanden sind. Montieren Sie das Produkt bitte nicht, wenn Teile fehlen oder defekt sind. Kontaktieren Sie uns in diesem Falle bitte umgehend.
- Die Montage des Produktes sollte in einem ausreichend großen Raum durchgeführt werden. Legen Sie die ausgepackten Einzelteile bitte nicht direkt auf den Boden, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Setzen oder stellen Sie sich bitte nicht auf die Holzwerkstoffplatten.
- Beim Aufbau und/oder Abbau des Produktes sollten Sie stets Handschuhe tragen, um durch scharfe Kanten der Einzelteile verursachte Verletzungen zu vermeiden.
- Alle Einzelteile sind mit einer Nummer versehen. Diese Nummern finden sich auch in der Anleitung wieder. Sortieren Sie alle Einzelteile bitte entsprechend dieser Nummern.
- Falls einige Einzelteile bei der Montage nicht zueinander passen, überprüfen Sie bitte anhand der Anleitung, ob Sie die richtigen Einzelteile genutzt haben.
- Ziehen Sie die Schrauben bei der Montage bitte nicht sofort an. Erst nachdem Sie alle Schrauben in die vorgebohrten Öffnungen eingesetzt haben, sollten Sie diese vorsichtig festziehen.
- Prüfen Sie regelmäßig den festen Sitz der Schrauben. Falls notwendig, sollten Sie die Schrauben nachziehen.

- Wischen Sie verschüttetes Wasser oder andere Flüssigkeiten auf dem Produkt sofort mit einem trockenen Tuch ab.
- Das Produkt darf nicht mit scharfen Gegenständen oder aggressiven chemischen Substanzen in Kontakt kommen, da es ansonsten zu Beschädigungen der Oberfläche kommen könnte.
- Nutzen Sie das Produkt bitte auf einem ebenen, festen Boden.

Warnhinweise

- Halten Sie Kinder bei der Montage fern, da Kleinteile bei Verschlucken oder Einatmen tödlich sein können.
- Um mögliche Körperverletzungen zu vermeiden, ist es Kindern verboten, auf diesem Produkt zu klettern oder damit zu spielen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Teile fehlen oder defekt sind.
- Halten Sie Ihre Kinder von Verpackungsteilen wie Folien oder Plastikbeuteln fern, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).
- Die max. Belastbarkeit jeder Ebene beträgt 50 kg, legen Sie keine zu schweren Gegenstände auf das Produkt.
- Das Produkt ist für Fernseher mit einem Gewicht von bis zu 30 kg und einer Größe von bis zu 65 Zoll geeignet.



Introduction

- Lisez attentivement ces instructions et utilisez votre produit d'après ce mode d'emploi.
- Conservez ces instructions. Si vous souhaitez offrir ce produit à un tiers, joignez obligatoirement ce mode d'emploi.
- Pour des raisons de clarté, les détails concernant chaque variante ou montage envisageable ne peuvent être tous décrits. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations ou si vous rencontrez certains problèmes non traités de manière détaillée dans ces instructions, veuillez nous contacter.

Notes

- Le produit est destiné uniquement à un usage intérieur. Il doit être assemblé et utilisé conformément aux instructions. Les utilisations qui ne correspondent pas à la description ci-dessus ou les transformations de l'article ne sont pas autorisées. Le vendeur ne prend aucune responsabilité des dommages causés par un montage incorrect ou une utilisation non conforme.
- Ne placez pas le produit dans un environnement à humidité élevée afin d'éviter le développement de moisissures.
- Éloignez le produit de toute source d'incendie et des températures élevées. Ne pas exposer le produit aux rayons directs du soleil.
- Ne pas placer d'objets chauds sur la surface du produit.
- S'il y a des pièces défectueuses ou manquantes après le déballage, veuillez arrêter immédiatement le montage et nous contacter.
- Veuillez assembler le produit sur une surface spacieuse et ne pas placer le produit déballe directement sur le sol pour éviter d'endommager le produit.
- Veuillez ne pas vous tenir debout ou vous asseoir sur les planches de bois.
- Veuillez porter des gants pendant le montage et le démontage afin de ne pas vous blesser.
- Veuillez faire correspondre la pièce et la ferrure correspondantes en vous basant sur le numéro de pièce figurant dans le manuel.
- Si la pièce ne correspond pas à la ferrure, veuillez vérifier la pièce comme indiqué dans ce manuel.
- Veuillez d'abord positionner et régler les pièces en faisant référence à la notice de montage, puis effectuer un serrage progressif.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis. En cas de nécessité, resserrez-les.
- Si vous renversez de l'eau ou un autre liquide sur la surface, essuyez-la immédiatement avec une serviette sèche.
- Veuillez écarter le produit de tout objet pointu et coupant et de toute substance corrosive pour éviter quelconque endommagement.
- Veuillez placer le produit sur une surface plane et solide pendant l'utilisation.

Avertissements

- Il est interdit aux enfants de participer à l'assemblage du produit car il comprend de nombreuses petites pièces et l'aspiration ou l'ingestion de ces pièces présente un risque mortel.
- Ne pas laissez les enfants monter ou jouer sur le produit pour éviter des blessures causés par le renversement du produit.
- N'utilisez pas le produit lorsque des pièces sont défectueuses ou manquantes. Sinon, il y aura des risques de blessures.
- Pour éviter le danger inattendu (ex. l'étouffement), gardez toutes pièces et l'emballage (films, sac plastiques, polystyrènes, etc.) loin des enfants.
- La capacité de charge maximale de chaque niveau est de 50 kg. Ne pas y poser des objets dépassant de cette limite.
- Ce produit convient aux téléviseurs pesant jusqu'à 30 kg et mesurant jusqu'à 65 pouces.



Linee guida generali

- Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni e usare il prodotto in modo opportuno.
- Si prega di conservare questo manuale e consegnarlo quando il prodotto cambia proprietario.
- Questo riassunto potrebbe non includere ogni dettaglio di tutte le variazioni e le fasi considerate. Contattaci se hai bisogno di ulteriori informazioni e assistenza.

Note

- Il prodotto è inteso solo per uso domestico. Il prodotto deve essere assemblato o utilizzato in stretta conformità con le istruzioni. Infortuni personali e/o danni al prodotto potrebbero verificarsi nel caso in cui il prodotto venisse utilizzato al di fuori degli scopi indicati e/o ne venga modificato il design originale. Il venditore non si assume alcuna responsabilità per danni o lesioni causati da montaggio o uso impropri.
- Si prega di evitare un'esposizione prolungata ad ambienti umidi per prevenire la formazione di muffa.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore e temperature alte. Non esporlo a luce solare diretta.
- Non posizionare oggetti caldi sulla superficie del prodotto.
- Se dopo il disimballaggio ci fosse una parte difettosa e/o mancante, interrompere immediatamente l'assemblaggio e contattarci.
- Si prega di assemblare il prodotto in una stanza spaziosa e di non appoggiare il prodotto sballato direttamente sul pavimento per evitare danni eventuali al prodotto.
- Non stare in piedi o sedersi sui pannelli in legno.
- Durante il montaggio e/o lo smontaggio, si prega di indossare guanti per evitare graffi eventuali causati da spigoli vivi.
- Si prega di abbinare i pezzi agli accessori corrispondenti in base ai numeri segnati nel manuale.
- Se i pezzi e gli accessori non si corrispondono, si prega di controllarli di nuovo facendo riferimento alle istruzioni.
- Durante l'assemblaggio, prima infilare tutte le viti nei fori predisposti, poi stringerle una per una.
- Controllare regolarmente le viti, poiché potrebbero allentarsi durante l'uso prolungato. Se necessario, riavvitarle per garantire l'integrità strutturale.
- Se si rovescia per caso l'acqua o un altro liquido sulla superficie del prodotto, si prega di pulirla subito con un asciugamano asciutto.
- Si prega di tenere il prodotto lontano da oggetti taglienti e sostanze chimiche corrosive per evitare danni eventuali.
- Si prega di utilizzare il prodotto su pavimento piano e solido.

Avvertenze

- Impedire ai bambini di assemblare il prodotto. Durante l'assemblaggio, tenere le parti di piccole dimensioni fuori dalla portata dei bambini, in quanto potrebbero essere fatali se ingerite o inalate.
- Impedire ai bambini di salire, arrampicarsi o giocare sul prodotto per evitare gravi infortuni dovuti alla caduta.
- Non usare il prodotto in caso di parti mancanti o difettose per evitare potenziali pericoli.
- Tenere l'imballaggio fuori dalla portata dei bambini per evitare qualsiasi potenziale pericolo, tra cui il soffocamento.
- La capacità di carico massima di ogni ripiano è 50 kg. Non appoggiare oggetti che superano questo limite.
- Il prodotto è adatto a televisori di peso non superiore a 30 kg e di misura non superiore a 65 pollici.



Acerca del manual

- Por favor, lea detenidamente las instrucciones y respete los debidos usos del producto.
- Por favor, conserve bien este manual y en caso de cesión, no omita entregarlo junto al producto.
- Este manual podría no incluir todos los detalles de cada paso del montaje. Si necesita ayuda o información adicional, póngase en contacto con nosotros.

Notas

- El producto está destinado a ser utilizado únicamente en interiores. El producto debe ser ensamblado y utilizado de acuerdo con las disposiciones del manual. Pueden producirse lesiones personales y/o daños en el producto si éste se utiliza fuera de los fines previstos y/o si se ha cambiado/modificado su diseño original. El vendedor no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier lesión o daño causado por un montaje incorrecto o un uso inadecuado.
- Evite la exposición prolongada a ambientes húmedos para evitar la formación de moho.
- Mantener el producto alejado de fuentes de fuego y altas temperaturas. No exponga el producto a la luz solar directa.
- No coloque ningún objeto caliente sobre la superficie del producto.
- Si después de desembalar el producto le falta alguna pieza o tiene algún defecto, deje de montarlo inmediatamente y póngase en contacto con nosotros.
- Por favor, ensamble el artículo en una superficie espaciosa y no coloque el producto desenvuelto directamente en el suelo para evitar daños al producto.
- Por favor no se pare o se siente en las tablas de madera.
- Por favor, use guantes durante el proceso de montaje y/o desmontaje para evitar arañazos de cualquier borde afilado.
- Por favor, haga coincidir la pieza y el accesorio correspondiente en base al número de pieza en el manual.
- Si la pieza no coincide con el accesorio, por favor, compruebe la pieza como se especifica en este manual.
- Durante el montaje, primero alinee sin apretar todos los tornillos con los correspondientes agujeros pretaladrados y luego apriete los tornillos uno por uno.
- Inspeccione periódicamente el apriete de los tornillos mientras el producto está en uso. Si es necesario, vuelva a apretarlos para asegurar la integridad estructural.
- Si accidentalmente se derrama agua u otro líquido sobre la superficie, límpiela inmediatamente con una toalla seca.
- Por favor, mantenga el producto alejado de objetos afilados y puntiagudos y de sustancias corrosivas para evitar que el producto se dañe.
- Por favor, coloque este artículo en un terreno nivelado y sólido durante su uso.

Advertencias

- Debido a múltiples tornillos y otras piezas pequeñas, no permita que se acerquen los niños por el riesgo de asfixia producido por tragar alguna pieza.
- No permita que el niño se suba o juegue con el producto para prevenir las lesiones causadas por la caída del producto.
- No utilice el producto cuando se encuentren las piezas defectuosas o faltantes.
- Guarde la bolsa de plástico fuera del alcance de los niños para evitar el peligro de asfixia.
- La capacidad de carga máxima de cada estante es de 50 kg. No coloque encima los objetos que superan el límite máximo.
- Este producto es apto para televisores que pesen hasta 30 kg y midan hasta 65 pulgadas.

Algemene Richtlijnen

- Lees de volgende instructies nauwkeurig na en gebruik het product conform.
- Hou deze handleiding bij en geef hem aan de nieuwe eigenaar indien nodig.
- Deze samenvatting bevat mogelijks niet alle variaties en stappen. Neem contact op met ons voor meer informatie of hulp.

Toelichting

- Het product is enkel voor gebruik binnen. Het product dient in elkaar gestoken te worden volgens de provisiën in deze handleiding. Persoonlijk letsel of schade aan het product kan gebeuren indien producten gebruikt worden voor andere doeleinden dan ze voorzien zijn en indien producten worden aangepast van hun origineel design.
- De verkoper is niet verantwoordelijk voor letsel/schade veroorzaakt door foutief in elkaar steken of foutief gebruik.
- Vermijd overmatig blootstelling aan vochtige omgevingen om schimmel te vermijden.
- Houdt het product uit de buurt van warmte bronnen en hoge temperaturen. Product niet blootstellen aan direct zonlicht.
- Plaats geen warme objecten op het oppervlakte van het product.
- Indien er andere defectieve of ontbrekende onderdelen zijn na het uitpakken, gelieve de assemblage onmiddellijk stop te zetten en met ons contact op te nemen.
- Gelieve het item in een ruime ruimte in elkaar te steken en plaats het uitgepakte product niet direct op de grond om schade te voorkomen.
- Gelieve niet te zitten of staan op de houden borden.
- Gelieve handschoenen te dragen tijdens het in elkaar zetten/ of ontmantelen om krassen van scherpe kante te voorkomen.
- Gelieve het overeenkomstige deel en fitting te matchen op basis van het onderdeel nummer in de handleiding.
- Indien het onderdeel en de fitting niet overeenkomen, gelieve het onderdeel zoals vermeld in de handleiding na te kijken.
- Tijdens het in elkaar steken, maakt u de schroeven lichtjes vast, nadien mag u deze goed vastdraaien.
- Kijk de schroeven regelmatig na om te zien of deze niet zijn los gekomen bij gebruik. Indien nodig, maakt u deze vaster om de structurele integriteit te vrijwaren.
- Indien u per ongeluk water of een ander vloeistof morst, maak dan onmiddellijk proper met een droge handdoek.
- Gelieve het product uit de buurt te houden van scherpe objecten en bijtende middelen om product schade te vermijden.
- Gelieve het item op een effen, stevig ondergrond te plaatsen tijdens gebruik.

Waarschuwing

- Tijdens het in elkaar steken, hou de kleine onderdelen uit de buurt van de kinderen. Het kan fataal zijn indien deze worden opgegeten.
- Kinderen mogen niet klimmen of staan op het product om persoonlijk letsel te voorkomen.
- Gebruik het product niet indien er ontbrekende of defectieve onderdelen zijn om potentiële schade te vermijden.
- Om potentieel gevaar van stikken te vermijden, gelieve alle verpakkingen (plastic zakken, isomo, etc.) buiten bereik van babies en kinderen te houden.
- De maximale draagcapaciteit van het glazen blad is 50 kg. Plaats geen overmatige zware items erop.
- Het product is geschikt voor tv-toestellen met een gewicht van 30 kg of minder en een afmeting van 65 inch of minder hebben.

Allmänna riktlinjer

- Var god läs följande instruktioner noggrant och använd produkten därefter.
- Var god behåll den här manualen och överlämna den när du överför produkten.
- Denna sammanfattning kanske inte innehåller alla detaljer i alla variationer och övervägda steg. Kontakta oss om ytterligare information och hjälp behövs.

Anteckningar

- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk. Produkten måste monteras och användas i enlighet med bestämmelserna i manualen. Personskada och/eller skada på produkten kan uppkomma om produkter används utanför sina avsedda ändamål och/eller om produkter har ändrats/modifierats från sin ursprungliga design.
- Säljaren har inget ansvar eller skyldighet för person- eller sakskador orsakade av felaktig montering eller felaktig användning.
- Undvik långvarig exponering för fuktiga miljöer för att förhindra mögel.
- Håll produkten borta från brandkällor och höga temperaturer. Utsätt inte produkten för direkt solljus.
- Placera inga heta föremål på produktens yta.
- Om det finns några delar som är defekta eller saknas efter uppackning, sluta omedelbart att montera och kontakta oss.
- Montera artikeln på en rymlig yta och placera inte den uppackade produkten direkt på marken för att undvika skador på produkten.
- Stå eller sitt inte på träskivorna.
- Använd handskar under monteringen och/eller demonteringen för att undvika rivsår från eventuella vassa kanter.
- Var god matcha delarna med motsvarande beslag baserat på artikelnumret i manualen.
- Om delen inte stämmer överens med beslaget, kontrollera delarna som anges i denna manual.
- Rikta först in alla skruvar löst med de motsvarande förborrade hålen under montering och dra sedan åt skruvarna en efter en.
- Kontrollera regelbundet att skruvarna är åtdragna medan produkten används. Dra vid behov åt dem igen för att säkerställa strukturell integritet.
- Om du råkar spilla vatten eller annan vätska på ytan, torka omedelbart av den med en torr handduk.
- Håll produkten borta från vassa, spetsiga föremål och frätande ämnen för att förhindra produktskador.

- Var god placera denna artikel på plan och stadig grund under användning.

Varning

- Håll små delar utom räckhåll för barn under montering. De kan vara livsfarliga om de sväljs eller inandas.
- Barn får inte klättra eller stå på produkten för att undvika personskada orsakad av att produkten tippas eller välter.
- Använd inte produkten om det finns defekt/a del/ar eller del/ar som saknas eftersom detta kan medföra sak- eller personskada.
- Håll alla delar och förpackningar (filmer, plastpåsar och skum, etc.) borta från bebisar och barn för att undvika potentiella risker för kvävning.
- Den maximala lastkapaciteten för glasbordsskivan är 50 kg. Var god placera inte överviktiga objekt på den.
- Produkten lämpar sig för TV-apparater som väger 30 kg eller mindre och som mäter 65 tum eller mindre.

PL

Ogólne Porady

- Proszę uważnie przeczytać niniejsze instrukcje oraz odpowiednio używać produkt.
- Proszę zachować instrukcję oraz przekazać razem z produktem podczas transferu zmiany własności.
- Podsumowanie to może nie zawierać wszystkich detali każdej z wersji oraz uwzględnionych kroków. Skontaktuj się z nami jeśli potrzebujesz więcej informacji albo pomocy.

Zapisy

- Produkt ten przeznaczony jest tylko do użytkowania wewnętrznego. Produkt musi zostać złożony oraz użytkowany zgodnie z przepisami tej instrukcji. Urazy ciała oraz/lub uszkodzenia produktu mogą wystąpić, jeśli produkty wykorzystywane są poza ich zamierzonym zakresem użytkowania oraz/lub jeśli oryginalny stan produktów zostały zmieniony/zmodyfikowany.
- Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z wszelkich urazów/uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego złożenia lub niewłaściwego użytkowania.
- Unikać długo-okresowego wystawienia na warunki wilgotne, aby uniknąć wystąpienia pleśni.
- Trzymać produkt z daleka od źródeł ognia oraz wysokich temperatur. Nie wystawiać tego produktu na bezpośrednie działanie światła.
- Nie umieszczać żadnych gorących obiektów na powierzchnię produktu.
- Jeśli zauważono części z defektem lub brakujące elementy po rozpakowaniu, należy natychmiastowo wstrzymać proces złożenia i skontaktować się z nami.
- Proszę złożyć produkt na przestrzenną powierzchnię oraz nie kłaść nieopakowanego produktu na ziemi, aby uniknąć jego uszkodzenia.
- Proszę nie stać lub nie siedzieć na drewnianych płytach.
- Proszę nosić rękawice podczas procesu złożenia oraz/lub demontażu, aby uniknąć zadrapania od ostrych krawędzi.
- Proszę dopasować odpowiednią część oraz mocowanie bazując na numerze części w instrukcji.
- Jeśli część nie odpowiada mocowaniu, proszę sprawdzić element tak jak podano w tej instrukcji.
- Podczas złożenia, ułóż wszystkie śruby do odpowiednich, wstępnie wywierconych otworów, a później dokręć śruby jedna po drugiej.
- Okresowo sprawdzaj docisk śrub, kiedy produkt jest już użytkowany. Jeśli wymaga tego sytuacja, docisnąć aby zapewnić integralność struktury.
- Jeśli przypadkowo wylejesz na powierzchnię wodę lub inną ciecz, to wytrzyj natychmiastowo za pomocą suchego ręcznika.
- Proszę trzymać produkt z daleka od ostrych, spiczastych przedmiotów oraz substancji korozyjnych, aby zapobiec uszkodzeniu produktu.
- W czasie użytkowania proszę umiejscowić ten przedmiot na płaskim, solidnym podłożu.

Ostrzeżenie

- Podczas złożenia, trzymać wszystkie małe części z daleka od zasięgu dzieci. Połknięcie lub wejście w drogi oddechowe może okazać się śmiertelne.
- Zabronione jest wspinanie się lub stanie dzieci na produkcie tak, aby uniknąć urazów ciała wynikających z przechylenia się lub przewrócenia.
- Nie używać produktu, gdy brakuje jakiegokolwiek części/i oraz/lub posiada/posiadają ona defekt, gdyż może to doprowadzić do uszkodzeń lub urazów.
- Aby zapobiec potencjalnego zagrożenia uduszeniem się, proszę trzymać wszystkie części oraz opakowanie (folia, plastikowe torby, pianka itp.) z dala od niemowlaków oraz dzieci.
- Maksymalna nośność szklanej pokrywki stołowej wynosi 50 kg. Proszę nie kłaść na niej przeciążonych przedmiotów.
- Produkt jest odpowiedni dla telewizorów ważących do 30 kg i mierzących 65 cali lub mniej.

TR

Genel kurallar

- Lütfen aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun ve ürünü belirtildiği şekilde kullanın.
- Lütfen bu kılavuzu saklayın ve ürünü teslim ederken karşı tarafa verin.
- Bu özet, tüm varyasyonları ve dikkate alınan adımları bütünüyle içermeyebilir. Ek bilgi veya yardım gerekirse lütfen bizimle iletişime geçin.

Notlar

- Bu ürün sadece iç mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.Ürün, kılavuzdaki talimatlara göre monte edilmeli ve kullanılmalıdır.Ürünler amaçlanandan farklı amaçlar için kullanıldığında ve/veya ürünler orijinal tasarımından farklı olarak değiştirildiğinde/değiştirildiğinde kişisel yaralanma ve/veya ürün hasarı meydana gelebilir. Satıcı, uygunsuz montaj veya kullanımdan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya hasar için tüm sorumluluk ve yükümlülükleri reddeder.
- Küflenmeyi önlemek için nemli ortamlara uzun süre maruz kalmaktan kaçının.
- Ürünü tutuşturucu kaynaklardan ve aşırı ısıdan uzak tutun.Ürünü doğrudan güneş ışığından uzak tutun.
- Ürünün yüzeyine sıcak nesneler koymaktan kaçının.
- Paketi açtıktan sonra herhangi bir kusurlu veya eksik parça bulunursa, lütfen derhal montajı durdurun ve bizimle iletişime geçin.
- Ürüne zarar vermemek için lütfen ürünü geniş bir yüzeye monte edin ve ambalajı açılmış ürünü doğrudan yere koymaktan kaçının.
- Lütfen ahşap tahtaların üzerinde ayakta durmaktan veya oturmaktan kaçının.
- Lütfen montaj ve/veya sökme işlemi sırasında ellerinizi keskin kenarların neden olduğu çizilmelere karşı korumak için eldiven giyin.
- Lütfen ilgili parçayı ve uydurmayı kılavuzun parça numarasıyla eşleştirin.
- Parça, bağlantı parçasına uymuyorsa, lütfen parçayı bu kılavuzdaki özelliklere göre inceleyin.
- Montaj sırasında, tüm vidaları karşılık gelen önceden delinmiş deliklerle gevşek bir şekilde hizalayın ve ardından her bir vidayı ayrı ayrı sıkın.
- Ürün kullanımdayken vida sıklığını düzenli olarak kontrol edin.Yapısal bütünlüğü korumak için gerektiği kadar sıkın.
- Yüzeye su veya başka bir sıvı dökerseniz, hemen kuru bir havluyla silerek temizleyin.
- Ürüne zarar vermemek için lütfen ürünü keskin, sivri uçlu nesnelerden ve aşındırıcı maddelerden uzak tutun.
- Lütfen bu öğenin düz ve sağlam bir zeminde kullanıldığınıdan emin olun.


Uyarılar

- Ürünün montajına çocuklar tarafından izin verilmez.Montaj sırasında tüm küçük parçaları çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın çünkü yutulduğunda veya solunduğunda ölümcül olabilir.
- Devrilme nedeniyle ciddi bedensel yaralanmaları önlemek için çocukların ürüne tırmanmasına veya ürün üzerinde oynamasına izin verilmez.
- Boğulma riskini önlemek için plastik ambalaj poşetlerini çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Ürünün toplam maksimum statik yük kapasitesi 90 kg. Üzerine çok ağır nesneler koymayın.
- Ürün, 35 kg veya daha hafif ve 65 inç veya daha küçük TV setleri için uygundur.

A × 1 1400 × 400 × 15 mm	B × 1 1390 × 390 × 15 mm
C × 1	D × 2
E × 2	F × 2
G × 1	H × 2

I


18+1



M6 × 15 mm

J


16+1



M6 × 28 mm

K

× 4




L

× 1



Tools Required:






Tips / Hinweise / Notes / Suggerimenti / Sugerencias / Tips / Tips / Porady


- EN•** If there is any damage after unpacking or you have any questions during assembly, please feel free to contact us at your earliest convenience. Our customer care team provides professional returns or exchanges as well as assembly guidance.
- DE•** Wenn Sie nach dem Auspacken feststellen, dass das Produkt Schäden aufweist, oder wenn bei der Montage Fragen aufkommen, so zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Unser Kundenservice nimmt sowohl Retouren als auch Montageberatungen vor.
- FR•** Si le produit reçu est endommagé et que vous voulez le retourner ou l'échanger ou si vous avez des questions pendant le montage, n'hésitez pas à nous contacter. Notre service client mettra tout en œuvre pour vous répondre dans les plus brefs délais.
- IT •** In caso di danni dopo il disimballaggio o domande eventuali durante l'assemblaggio, non esitare a contattarci al più presto. Il nostro Servizio Clienti fornisce resi o sostituzioni professionali e guida all'assemblaggio.
- ES•** Si hay algún daño después de desembalar o si tiene alguna pregunta durante el montaje, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Nuestro equipo de atención al cliente proporciona servicios de devoluciones o cambios profesionales, así como orientación para el montaje.
- NL•** Indien het product beschadigd is of u hebt vragen tijdens het in elkaar steken, neem dan contact op met ons. Wij voorzien Customer Service zoals retours, vervangen en advies over in elkaar steken.
- SE•** Du är välkommen att kontakta oss om produkten är skadad eller om du har några frågor under monteringen. Vi tillhandahåller hänsynsfulla kundtjänster som retur, utbyten och monteringsrådgivning.
- PL•** Jeśli produkt jest uszkodzony lub masz jakiegokolwiek pytania podczas procesu złożenia, proszę skontaktować się z nami. Gwarantujemy szeroki zakres usług dla klienta taki jak zwroty, wymiany oraz konsultacje dotyczące złożenia.

1



I  2PCS


2



K  2PCS


×2

3




I 8PCS

4




J 6PCS


5



J 4PCS




6




J 6PCS

7



8



9

